

Rescue Laser Flare®

Rescue Laser Flare groen

(nood)seinsignaal

op 1 CR123 batterij

5 uur



Green
Model # GLF031-01



Eigenschappen

1. Zichtbaarheid tot 48 km in optimale omstandigheden bij nacht. Overdag gereduceerd bereik.
2. Lokaliseren van reflectief materiaal tot op een afstand van 1,5 km.
3. Waterdicht tot 24 meter.
4. Werkt 5 uur op 1 makkelijk te vervangen 3-volts CR-123 batterij.
5. Makkelijk op te bergen in zelfpak of reddingsvlot.
6. Geen brandrisico en geen gevaarlijke stoffen.
7. Sterke aluminium behuizing met anti-slip strook.
8. Long life laser diode – verwachte levensduur 5.000 uur

Garantievoorwaarden

Greatland Laser garandeert aan de originele, geregistreerde koper dat dit product en haar onderdelen vrij van gebreken en deugdelijk is gedurende een periode van 180 dagen na aankoop. Om voor deze garantie in aanmerking te komen, moet u de registratie (te vinden op de Engelstalige gebruiksaanwijzing) invullen en opsturen naar Greatland. Bij een defect zal Greatland of haar dealer de Rescue Laser Flare of onderdelen daarvan repareren of vervangen. Deze garantie bestaat naast de wettelijk geldende garantie.

Uitzonderingen: De volgende zaken vallen nimmer onder garantie:

1. beperkte werking van of schade aan het apparaat door lege of lekkende batterijen
2. beschadiging van de lens
3. enige schade ontstaan door vallen, stoten of ander ruw contact
4. enige schade door aanpassing, misbruik of gebrek aan onderhoud

Greatland en haar dealers accepteren onder geen beding aansprakelijkheid voor (gevolg-)schade, voortkomend uit gebruik of niet functioneren van de Rescue Laser Flare.

Hoe te handelen in geval van een onder garantie vallend defect:

Neem contact op met Greatland of haar dealer en stuur na akkoord de defecte Rescue Laser Flare op naar het opgegeven adres. Portokosten zijn hierbij voor eigen rekening.

Daar waar de wettelijke garantie afwijkt van bovenstaande, geldt de wettelijke tekst. De Rescue Laser Flare is beschermd door meerdere (internationale) patentaanvragen. Geproduceerd in de V.S.



Gelijk aan
300
1-minuuts
vuurpijlen

www.bomarine.nl



Rescue Laser Flare®

groen



Typenummer
GLF031-01



Ingebruikname en gebruik

1. Plaats voor ingebruikname de meegeleverde batterij. Draai hiervoor de eindkap los (zie tekening) en plaats de CR123 3-volts batterij zoals in de tekening aangegeven wordt. Schroef hierna de eindkap weer een aantal slagen op de Rescue Laser Flare.
2. Richt de laserzijde van de Rescue Laser Flare voor uw veiligheid op de grond en draai de eindkap verder naar rechts totdat u de laser aan ziet gaan door de beschermendop heen. Neem nu de beschermendop van de Rescue Laser Flare af. Deze is nu klaar voor gebruik. Om de Rescue Laser Flare uit te schakelen draait u de eindkap weer naar links tot de laser uitgaat en daarna nog 1 volledige slag verder.
3. Om te voorkomen dat u de Rescue Laser Flare verliest, kunt u deze met een touwtje vastmaken.
4. SEINEN met de Rescue Laser Flare*: Richt de Rescue Laser Flare in de richting van het doel (schip, vliegtuig, voertuig, reddingsploeg). Houdt de lichtlijn van de Rescue Laser Flare verticaal (van boven naar beneden) en mik op het te raken doel. Maak hiervoor met uitgestrekte arm van uw vingers een 'V' en 'vang' het doel met uw ogen in deze 'V'. Houd met uw andere hand de Rescue Laser Flare met de lichtbundel naar voren op ooghoogte naast uw hoofd. Beweeg vervolgens zeer langzaam (minder dan 5 graden per seconde) met de lichtbundel heen en weer over de 'V' tussen uw vingers, zodat u de straal ook op uw vingers ziet.
5. BELANGRIJK: RICHT DE LASERSTRAAL ALTIJD WEG VAN UW OGEN.
6. Blijf seinen totdat u contact hebt gemaakt met de reddende partij en zij in staat zijn u ook zonder de Rescue Laser Flare te zien.
7. Zoeken met de Rescue Laser Flare: Wanneer u de Rescue Laser Flare gebruikt om te zoeken naar reflecterend materiaal, houdt u de laser ook dicht naast uw hoofd en richt u in de richting waar u het object verwacht. De Rescue Laser Flare geeft op reflectief materiaal een heldere weerspiegeling wanneer het aangestraald wordt.
8. Om de Rescue Laser Flare uit te schakelen, richt u de Rescue Laser Flare weer naar de grond voor uw veiligheid. Vervolgens draait u de eindkap naar links, net zover tot het licht uitgaat. Tenslotte plaats u de beschermendop terug op de Rescue Laser Flare om de lens te beschermen tegen vuil en krassen en draait u de eindkap nog 1 volle slag naar links voor de veiligheid.
9. *) Het bereik van de Rescue Laser Flare is getest op 48km. Deze tests zijn verricht met het blote oog, grond tot vliegtuig en schip tot schip op een heldere maanloze nacht zonder achtergrondverlichting of andere storende lichtbronnen. De effectiviteit van elk seinmiddel kan beïnvloed worden door plaatselijke omstandigheden en weersgesteldheid.

Probleemoplossing

1. De Rescue Laser Flare gaat of blijft niet aan: controleer of de metalen veer in de eindkap contact maakt met de batterij en ring in de eindkap. Trek deze indien nodig iets uit. Indien u corrosie aantreft in de eindkap dient deze voorzichtig verwijderd te worden.
 2. Controleer ook of er een voldoende volle batterij in de Rescue Laser Flare zit op de wijze zoals in de tekening getoond wordt.
 3. Indien beide bovenstaande stappen succesvol doorlopen zijn en de Rescue Laser Flare werkt nog steeds niet, neem dan contact op met uw leverancier voor reparatie of vervanging.
- De garantievoorwaarden staan op de andere zijde van deze produktdocumentatie.

Batterijwissel en onderhoud

Het enige noodzakelijke onderhoud dat is het reinigen van de buitenkant en het vervangen van de batterijen. Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door u zelf te repareren zijn. Pogingen om de Rescue Laser Flare te openen doen de garantie vervallen. Verzeker u ervan dat de Rescue Laser Flare staat uitgeschakeld wanneer u de batterijen vervangt of het apparaat reinigt.

De Rescue Laser Flare werkt op 1 CR123 batterij van 3 volt. Om de batterijen te vervangen, draait u de eindkap linksom open. U vervangt de batterijen zoals in de tekening staat en draait de eindkap weer dicht (zie Ingebruikname). Voor optimale werking dient u de batterij minimaal 1 maal per jaar vervangen. De lens kunt u reinigen met een droge, zachte doek of cameraleensborstelje (verwijder voor uw veiligheid eerst de batterij). Gebruik geen reinigingsvloeistoffen. Om verontreiniging van de behuizing te verwijderen, kunt u een licht vochtige doek gebruiken, waarna u de behuizing laat drogen.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

WAARSCHUWING: HET GEBRUIK VAN DE RESCUE LASER FLARE OP ENIGE ANDERE WIJZE DAN HIERBOVEN OMSCHREVEN KAN, EVENALS HET AANBRENGEN VAN WIJZINGEN IN/AAN HET APPARAAT LEIDEN TOT BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING.

VOORKOM DIRECT OOGCONTACT MET DE LASERSTRAAL OP MINDER DAN 10 METER. SCHIJN NOOIT ZONDER WAARSCHUWING OP OBJECTEN (VLIETGUITEN, SCHEPEN, ETC.) TENZIJ U DAADWERKELIJK IN NOOD BENT!

PROBEER IN GEEN GEVAL DE BEHUIZING TE OPENEN, ANDERS DAN HET VERWIJDEREN VAN DE EINDKAP. IEDERE POGING DAARTOE DOET DE GARANTIE VERVALLEN EN KAN GEVAAR VOOR UW GEZONDHEID OPLEVEREN.

De Rescue Laser Flare is een Klasse 3R Laserproduct, conform NEN-EN-IEC 60825-1.