

Rescue Laser Light RLL012-01

Rescue Laser Flare

noodsignaal op

1 CR123 batterij



40 uur!

Eigenschappen

1. Zichtbaarheid tot 32 km in optimale omstandigheden bij nacht. Overdag gereduceerd bereik.
2. Lokaliseren van reflectief materiaal tot op een afstand van 1,5 km.
3. Waterdicht tot 24 meter.
4. Werkt 40 uur op 1 makkelijk te vervangen CR123 3-volts batterij
5. Makkelijk op te bergen in zelfpak of reddingsvlot.
6. Geen brandrisico en geen gevaarlijke stoffen.
7. Sterke aluminium behuizing met anti-slip strook.
8. Long life laser diode – verwachte levensduur 10.000 uur
9. Beperkte levenslange garantie. Zie voorwaarden hieronder.

Garantievoorwaarden

Greatland Laser garandeert aan de originele, geregistreerde koper dat dit product en haar onderdelen vrij van gebreken en deugdelijk is gedurende de rest van het leven van de koper. Om voor deze garantie in aanmerking te komen, moet u de registratie (te vinden op de Engelstalige gebruiksaanwijzing) invullen en opsturen naar Greatland. Bij een defect zal Greatland of haar dealer de Rescue Laser Light of onderdelen daarvan repareren of vervangen. Deze garantie bestaat naast de wettelijk geldende garantie.

Uitzonderingen: De volgende zaken vallen nimmer onder garantie:

1. beperkte werking door lege of lekkende batterijen
2. beschadiging van de lens
3. enige schade door aanpassing, misbruik of gebrekkig onderhoud


Greatland en haar dealers accepteren onder geen beding aansprakelijkheid voor (gevolg-)schade, voortkomend uit gebruik of niet functioneren van de Rescue Laser Light.

Hoe te handelen in geval van een onder garantie vallend defect:

Neem contact op met Greatland of haar dealer en stuur na akkoord de defecte Rescue Laser Light op naar het opgegeven adres. Portokosten zijn hierbij voor eigen rekening.

Daar waar de wettelijke garantie afwijkt van bovenstaande, geldt de wettelijke tekst.

De Rescue Laser Light is beschermd door meerdere (internationale) patentaanvragen. Geproduceerd in de V.S.



www.bomarine.nl



Rescue Laser Light® op 1 CR123 batterij



Typenummer
RLL012-01

Laseropening met
beschermdop



Ingebruikname en gebruik

1. Plaats voor ingebruikname de meegeleverde batterij. Draai hiervoor de eindkap los (zie tekening) en plaats de CR123 3-volts batterij zoals in de tekening aangegeven wordt. Let hierbij op de juiste polariteit. Schroef hierna de eindkap weer een aantal slagen op de Rescue Laser Light.
2. Richt de laserzijde van de Rescue Laser Light voor uw veiligheid op de grond en draai de eindkap verder naar rechts totdat u de laser aan ziet gaan door de beschermdop heen. Neem nu de beschermdop van de Rescue Laser Light af. Deze is nu klaar voor gebruik. Om het apparaat weer uit te schakelen draait u de eindkap naar links tot de laser uitschakelt en dan nog 1 volledige slag verder.
3. Om te voorkomen dat u de Rescue Laser Light verliest, kunt u deze bijv. aan uw sleutelbos vastmaken.
4. SEINEN met de Rescue Laser Light*: Richt de Rescue Laser Light in de richting van het doel (schip, vliegtuig, voertuig, reddingsploeg). Houdt de lichtlijn van de Rescue Laser Light verticaal (van boven naar beneden) en mik op het te raken doel. Maak hiervoor met uitgestrekte arm van uw vingers een 'V' en 'vang' het doel met uw ogen in deze 'V'. Houd met uw andere hand de Rescue Laser Light met de lichtbundel naar voren op ooghoogte naast uw hoofd. Beweeg vervolgens zeer langzaam (5 of minder graden per seconde) met de lichtbundel heen en weer over de 'V' tussen uw vingers, zodat u de straal ook op uw vingers ziet.

BELANGRIJK: RICHT DE LASERSTRAAL ALTIJD WEG VAN UW OGEN.

5. Blijf seinen totdat u contact hebt gemaakt met de reddende partij en zij in staat zijn u ook zonder de Rescue Laser Light te zien.

6. Zoeken met de Rescue Laser Light: Wanneer u de Rescue Laser Light gebruikt om te zoeken naar reflecterend materiaal, houdt u de laser ook dicht naast uw hoofd en richt u in de richting waar u het object verwacht. De Rescue Laser Light geeft op reflectief materiaal een heldere weerspiegeling wanneer het aangestraald wordt.

7. Om de Rescue Laser Light uit te schakelen, richt u de Rescue Laser Light weer naar de grond voor uw veiligheid. Vervolgens draait u de eindkap naar links, net zover tot het licht uitgaat. Tenslotte plaatst u de beschermdop terug op de Rescue Laser Light om de lens te beschermen tegen vuil en krassen.

**) Het bereik van de Rescue Laser Light is getest op 32 km. Deze tests zijn verricht met het blote oog, grond tot vliegtuig en schip tot schip op een heldere maanloze nacht zonder achtergrondverlichting of andere storende lichtbronnen. De effectiviteit van elk seinmiddel kan beïnvloed worden door plaatselijke omstandigheden en weersgesteldheid.*

Probleemoplossing

1. De Rescue Laser Light gaat of blijft niet aan: controleer of de metalen veer in de eindkap contact maakt met de batterij en ring in de eindkap. Trek deze indien nodig iets uit. Indien u corrosie aantreft in de eindkap dient deze voorzichtig verwijderd te worden.

2. Controleer ook of er een voldoende volle batterij in de Rescue Laser Light zit op de wijze zoals in de tekening getoond wordt.

3. Indien beide bovenstaande stappen succesvol doorlopen zijn en de Rescue Laser Light werkt nog steeds niet, neem dan contact op met uw leverancier voor reparatie of vervanging.

De garantievoorwaarden staan op de andere zijde van deze productdocumentatie.

Batterijwissel en onderhoud

Het enige noodzakelijke onderhoud is het reinigen van de buitenkant en het vervangen van de batterij. Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door u zelf te repareren zijn. Pogingen om de Rescue Laser Light te openen doen de garantie vervallen. Verzeker u ervan dat de Rescue Laser Light staat uitgeschakeld wanneer u de batterijen vervangt.

De Rescue Laser Light werkt op één CR123 Lithium batterij van 3 volt. Om de batterij te vervangen, draait u de eindkap linksom open. U vervangt de batterij zoals in de tekening staat en draait de eindkap weer dicht (zie Ingebruikname). Voor optimale werking dient u de batterij minimaal 1 maal per jaar vervangen.

De lens kunt u reinigen met een droge, zachte doek of cameraleinsborsteltje (verwijder voor uw veiligheid eerst de batterij). Gebruik geen reinigingsvloeistoffen. Om verontreiniging van de behuizing te verwijderen, kunt u een licht vochtige doek gebruiken, waarna u de behuizing laat drogen.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

WAARSCHUWING: HET GEBRUIK VAN DE RESCUE LASER LIGHT OP ENIGE ANDERE WIJZE DAN HIERBOVEN OMSCHREVEN KAN, EVENALS HET AANBRENGEN VAN WIJZIGINGEN IN/AAN HET APPARAAT LEIDEN TOT BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING.

VOORKOM DIRECT OOGCONTACT MET DE LASERSTRAAL OP MINDER DAN 10 METER. SCHIJN NOOIT ZONDER WAARSCHUWING OP OBJECTEN (VLIEGTUIGEN, SCHEPEN, ETC.) TENZIJ U DAADWERKELIJK IN NOOD BENT!

PROBEER IN GEEN GEVAL DE BEHUIZING TE OPENEN, ANDERS DAN HET VERWIJDEREN VAN DE EINDKAP. IEDERE POGING DAARTOE DOET DE GARANTIE VERVALLEN EN KAN GEVAAR VOOR UW GEZONDHEID OPLEVEREN.

De Rescue Laser Light is een Klasse 3R Laserproduct, conform NEN-EN-IEC 60825-1.